silvercreations

Technische Dokumentation
Sceye WTS-Unterstützung

Voraussetzung 1:

auf dem lokalen PC
muß die Sceye funktionieren
(normaler PC = fat client, kein thin client)

Voraussetzung 2:

Die Verbindung zum Server wird über
den **Microsoft Terminal Server Client**
hergestellt („*Remotedesktopverbindung*“)
(RDP-Protokoll)

Installation Schritt 1:

Software auf Client und Server
installieren (gleiche Version)

https://www.sceye.eu/de/?Itemid=363

Installation Schritt 2:

Testen der Sceye-Software **auf dem Client**

Die Software muß dort problemlos funktionieren. Nur so ist eine korrekte Weiterleitung an den Server gewährleistet.

Installation Schritt 3:

Download RDP-Addin und Ausführen
der reg-Datei durch Doppelklick **auf dem Client:**

https://www.sceye.eu/public/WTS/sceyeaddin64.reg

Installation Schritt 4:

Download Reg-Datei für den Server
und Ausführen durch Doppelklick auf dem Server:

https://www.sceye.eu/public/WTS/Version_6/sceyeusewts.reg

Stand: 02/2020

Installation Schritt 5:

Test der Sceye-Software (Docs&Pages) auf dem Server. Wenn die Verbindung funktioniert, sollte hier das Preview angezeigt werden und die normale Scan-Funktionalität zur Verfügung stehen.

Installation Schritt 6 (optional):

Mit **Twain-Software (z.B. Irfanview)**
auf dem Server prüfen,
ob WTS funktioniert